


Energizer

UE30002PQ



4a **Specificaciones:**
Modelo: UE30002PQ
Tipo de carga: USB
Material: ABS, PC, aluminio
Peso: 173g (6.1oz)
Dimensiones: 160 (L) x 75 (W) x 34 (H) mm

4b **Specificaciones:**
Modelo: UE30002PQ
Tipo de carga: USB
Material: ABS, PC, aluminio
Peso: 173g (6.1oz)
Dimensiones: 160 (L) x 75 (W) x 34 (H) mm

4c **Specificaciones:**
Modelo: UE30002PQ
Tipo de carga: USB
Material: ABS, PC, aluminio
Peso: 173g (6.1oz)
Dimensiones: 160 (L) x 75 (W) x 34 (H) mm

4a **Specificaciones:**
Modelo: UE30002PQ
Tipo de carga: USB
Material: ABS, PC, aluminio
Peso: 173g (6.1oz)
Dimensiones: 160 (L) x 75 (W) x 34 (H) mm

4b **Specificaciones:**
Modelo: UE30002PQ
Tipo de carga: USB
Material: ABS, PC, aluminio
Peso: 173g (6.1oz)
Dimensiones: 160 (L) x 75 (W) x 34 (H) mm

4c **Specificaciones:**
Modelo: UE30002PQ
Tipo de carga: USB
Material: ABS, PC, aluminio
Peso: 173g (6.1oz)
Dimensiones: 160 (L) x 75 (W) x 34 (H) mm

Package Contents
Contenido del paquete
Contenuti della confezione
Verpackungsinhalt
Inhoud van de verpakking
Conteúdo

1. UE30002PQ
2. User Manual
3. Charging Cable

1. UE30002PQ
2. User Manual
3. Charging Cable

Safety Instruction
Instrucciones de seguridad
Consignes de sécurité
Istruzioni per la sicurezza
Sicherheitsanweisungen


Power-Safe Management
Guarantees against short circuit and overcharging for your power bank and devices.
Customer Service
If you have any questions about the product, please contact us at service@energizerpowerbanks.com

WARRANTY
GARANTEE
Garantie
GARANZIA
GARANTIA
Garantie

WARRANTY
GARANTEE
Garantie
GARANZIA
GARANTIA
Garantie

UML_UE30002PQ_ML_1

How to USE Modo de uso Comment l'utiliser ? Istruzioni per l'uso Bedienungsweisungen Gebrauch Modo de Usar



Press the power button to activate charging on your device(s).
 Appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer le chargement sur votre appareil.
 Premijet paljane za accensione per iniziare la ricarica.
 Press the power button to activate charging on your device(s).
 Prima o botão de ligar para ativar o carregamento do seu dispositivo.
 For fast charge, please charge only one device at a time.
 Pour une charge rapide, veuillez ne charger qu'un appareil à la fois.
 For the fastest charge, please use the original cable and the original power adapter.
 Für die schnellste Aufladung verwenden Sie bitte das Originalkabel und den Original-Netzteil.
 Voor snel opladen laadt u slechts één apparaat tegelijk op.
 Para carga rápida, cargue apenas um dispositivo de cada vez.

Recharge Mode
 La luz intermitente indica que se está recargando.
 La luce intermittente indica che si sta ricaricando.
 La luce intermittente indica che si sta ricaricando.
 La luz intermitente indica que se está recargando.

Modo Carga
 La luz intermitente indica que se está recargando.
 La luce intermittente indica che si sta ricaricando.
 La luce intermittente indica che si sta ricaricando.
 La luz intermitente indica que se está recargando.

Modo de recarga
 La luz intermitente indica que se está recargando.
 La luce intermittente indica che si sta ricaricando.
 La luce intermittente indica che si sta ricaricando.
 La luz intermitente indica que se está recargando.

Modo de recarga
 La luz intermitente indica que se está recargando.
 La luce intermittente indica che si sta ricaricando.
 La luce intermittente indica che si sta ricaricando.
 La luz intermitente indica que se está recargando.

How to Recharge Modo de recarga Comment recharger la batterie Come ricaricare Aufladen Opladen Como Carregar



Connect the micro-USB/USB-C end to the input port to recharge.
 Connettez le micro-USB/USB-C au port d'entrée pour recharger l'appareil.
 Connetta il cavo di ricarica micro-USB/USB-C all'ingresso.
 Connettere il cavo di ricarica al micro-USB/USB-C della porta di ingresso.
 Conecte o cabo carregador a um adaptador universal USB AC.
 Connettere il cavo di ricarica ad un adattatore universale USB AC.
 Conecte o cabo carregador a um adaptador universal USB AC.


Modo de recarga
 Connettere il cavo di ricarica al micro-USB/USB-C della porta di ingresso.
 Connettere il cavo di ricarica ad un adattatore universale USB AC.
 Connettere il cavo di ricarica ad un adattatore universale USB AC.

Modo de recarga
 Connettere il cavo di ricarica al micro-USB/USB-C della porta di ingresso.
 Connettere il cavo di ricarica ad un adattatore universale USB AC.
 Connettere il cavo di ricarica ad un adattatore universale USB AC.

Modo de recarga
 Connettere il cavo di ricarica al micro-USB/USB-C della porta di ingresso.
 Connettere il cavo di ricarica ad un adattatore universale USB AC.
 Connettere il cavo di ricarica ad un adattatore universale USB AC.

Modo de recarga
 Connettere il cavo di ricarica al micro-USB/USB-C della porta di ingresso.
 Connettere il cavo di ricarica ad un adattatore universale USB AC.
 Connettere il cavo di ricarica ad un adattatore universale USB AC.

LCD Indicator
 Voyants lumineux LCD
 Indicatori LCD
 LCD-Indicatoren
 Indicadores LCD



22.5W OUT
 Output 22.5W
 Sortie 22.5W
 22.5W UR
 Saída 22.5W

9V OUT
 Salida 9V
 Output 9V
 9V Ausgehend
 Saída 9V

5V/9V IN
 Entrada 5V/9V
 Input 5V/9V
 Eingangsstrom
 Entrada 5V/9V

USB-C PD IN/OUT
 Salida USB-C PD
 Input/Output USB-C PD
 Eingangs/ausgehender USB-C PD
 Entrada/Salida USB-C PD

How to Recharge Modo de recarga Comment recharger la batterie Come ricaricare Aufladen Opladen Como Carregar



Connect the micro-USB/USB-C end to the input port to recharge.
 Connettez le micro-USB/USB-C au port d'entrée pour recharger l'appareil.
 Connetta il cavo di ricarica micro-USB/USB-C all'ingresso.
 Connettere il cavo di ricarica al micro-USB/USB-C della porta di ingresso.
 Conecte o cabo carregador a um adaptador universal USB AC.
 Connettere il cavo di ricarica ad un adattatore universale USB AC.
 Connettere il cavo di ricarica ad un adattatore universale USB AC.

Modo de recarga
 Connettere il cavo di ricarica al micro-USB/USB-C della porta di ingresso.
 Connettere il cavo di ricarica ad un adattatore universale USB AC.
 Connettere il cavo di ricarica ad un adattatore universale USB AC.

Modo de recarga
 Connettere il cavo di ricarica al micro-USB/USB-C della porta di ingresso.
 Connettere il cavo di ricarica ad un adattatore universale USB AC.
 Connettere il cavo di ricarica ad un adattatore universale USB AC.

Modo de recarga
 Connettere il cavo di ricarica al micro-USB/USB-C della porta di ingresso.
 Connettere il cavo di ricarica ad un adattatore universale USB AC.
 Connettere il cavo di ricarica ad un adattatore universale USB AC.

Modo de recarga
 Connettere il cavo di ricarica al micro-USB/USB-C della porta di ingresso.
 Connettere il cavo di ricarica ad un adattatore universale USB AC.
 Connettere il cavo di ricarica ad un adattatore universale USB AC.